

Sådan indstiller du fjernbetjeningen til at styre både tv-boks og tv

Før du går i gang

- Dit tv og din tv-boks skal være tændt.
- Du skal skrue helt op for lydstyrken på din tv-boks.
- Du skal bruge et tal, når du indstiller fjernbetjeningen.

Producent	
Grundig	1
JVC	2
LG	3
Panasonic	4
Philips	5
Samsung	6
Sharp	7
Sony	7
TCL	8
Thomson	8
Toshiba	9
Andet	0

1

Hold knapperne 4 og 6 nede på fjernbetjeningen til tv-boksen, Indtil den røde LED-pære blinker to gange. Det tager cirka 5 sekunder.

2

Peg fjernbetjeningen mod dit tv. Hold det tal nede, som passer til dit tv.

Når dit tv slukker, må du slippe.

Nulstil fjernbetjeningen

- 1 Hold "lydløs"-knappen og "9"-knappen nede på samme tid i 5 sekunder
- 2 Når LED-pæren i toppen af fjernbetjeningen blinker 2 gange, så er den nulstillet igen.

