

Før du går i gang

Først skal du sikre dig at dit tv og din YouSee Tv-boks er tændt. Så skal du skrue helt op for lydstyrken på tv-boksen.

1. Tryk på og hold **tekst-tv knappen** til tv-boksen nede i **3 sekunder** til den røde LED-pære blinker 2 gange.
2. Indtast nu **den 4 cifrede kode**, der passer til dit tv inden for 10 sekunder. Ved succesfuld indtastning blinker den røde LED-pære 2 gange.
3. Tryk nu på **Tænd/sluk-knappen (Tv)** indtil dit Tv slukker. Fjern fingeren fra knappen så snart dit Tv slukker og tryk derefter på OK-knappen for at verificere opsætningen.
4. Så blinker LED-pæren **rødt 2 gange**.
5. Tryk nu på Tænd/sluk-knappen igen for at tænde dit Tv.
6. Nu vil tænd/sluk, lydstyrke og lydløs-funktionen blive styret af dit Tv.
7. Er der blevet indtastet en forkert kode, vil den røde LED-pære lyse i 2 sekunder. Bliver der ikke indtastet en ny kode, inden for 10 sekunder, skal man starte opsætningen forfra.

Nulstil fjernbetjeningen

Vil du nulstille fjernbetjeningen igen, skal du blot følge disse 2 trin:

1. Tryk på tekst tv-knappen og hold den nede i 3 sekunder til den røde LED-pære blinker 2 gange.
2. Indtast koden 1 0 0 0 - så blinker den røde LED-pære 2 gange og fjernbetjeningen er nulstillet.

Grundig 0017

LG 0013

Loewe 0016

Panasonic 0014

Philips 0011

Pioneer 0018

Samsung 0010

Sony 0012

Thomson 0019

Toshiba 0020

Andre tv 0029